アーロンチェア/フル装備 取扱説明書-1



座面の高さ調節(ガス圧式)

座面右下の楕円のレバー

高くする:座面に座り、少しずつ腰を浮かしながらレバーを上にあげると、座面が高くなります。希望の高さになったらレバーを離します。


低くする:座面に座った状態でレバー を上にあげると座面が低くなります。希望の高 さになったらレバーを離します。



リクライニングの硬さ調節

座面右下の長いノブ

硬くする:ノブをプラス十の方向(座った状態で前方向)に回します。+柔らかくする:ノブをマイナスーの方向(座った状態で後ろ方向)に回します。



ランバーサポートの厚み

背もたれの裏にあるパッド

ランパーサポートは上の方に引き抜け、また差 し込めます。ランパーサポートは、片面は厚く、 片面は薄くなっており、裏返すことにより調節 できます。



ランバーサポートの位置

背もたれの裏にあるパッド

ランパーサポートは上下に移動できるため適切 な位置に調節できます。

アーロンチェア/フル装備 取扱説明書-2





アーム高さ調節

アーム付け根にあるダイヤル

座面に座り、アーム付け根にあるダイヤルを回転させると、ロックが解除され、アームの付け根(背もたれとの結合部に近いところ)を持って上下に移動できます。 適切な位置でダイヤルを回転させ、アームを固定します。





アーム角度調節

アームバッド

アームバッドの先端部をつかみ水平方向に動か します。





前傾チルト

座面左下前側の楕円のレバー



座面を前傾させる: 背もたれに寄りかかって体重をかけ、軽くリクライニングさせます。 そのままレバーを上げ、背もたれによりかかるのをやめます。 やめると前傾します。

座面を通常位置に戻す:背もたれに寄りかかっ て体重をかけ、軽くリクライニングさせます。そ のままレバーを下げ、背もたれによりかかるのを やめます。やめると前傾機能が解除されます。

- ☆操作をする前に座面右下の長いノブをマイナスーの方向(座った状態で後ろ方向)に20~30回回転し、ゆるめて下さい。
- ☆集中して執務作業をするときに適します。座面 を通常おより少し高くして使います。
- ☆リクライニングの範囲設定機能で、リクライニングの範囲を一番手前に設定すると、前傾姿勢が保持できます。

(8)



リクライニングの範囲設定

座面左下横側の楕円のレバー



範囲を設定する:希望の位置までリ クライニングし、音がするまでレバ ーを上げきって下さい。再び背もた れに体重をかけると、設定した位置

までリクライニングします。

設定を解除する:座面に座り、背もたれに体重 をかけない状態で音がするまでレバーを下げき って下さい。

☆背もたれに寄りかかるのをやめると、背もたれ の位置は元に戻ります。(固定ではありません。)